

## 收银服务 确保最佳性能及合规性

设备性能出众，才能保证收银时带来令人满意的顾客体验。梅特勒-托利多的服务解决方案交易速度超快、称重时间极短，让忙碌的顾客赞不绝口。



**安装设备 — 从第一天起就有信心保证**  
您的电子秤由获得梅特勒-托利多认证的  
技术人员负责安装，确保电子秤从一开始  
就设置准确，随时可用，操作顺畅。



**校准 — 对精确测量充满信心**  
采用梅特勒-托利多专有的校准和认证服  
务，让您对测量充满信心。我们拥有市场  
领先的技术和专业知识，让您安心无忧。



**预防性维护 — 通过设备维护 提高性能**  
预防性维护是保持设备性能和经久耐  
用的关键。预防意外停机，实现高投资  
回报。

# 智能计重秤



### Ariva 系列

快速

精确

可靠



## 即时称重，无需等候 在收银区提供优质服务

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

访问网站，获得更多信息

### 梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号  
邮编：213125  
传真：0519-86641991  
地址：上海市桂平路589号  
邮编：200233  
传真：021-64853351  
E-mail: [ad@mt.com](mailto:ad@mt.com)

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。  
30471520A Printed in P. R. China 2020/06



欢迎添加零售业微信号



微信号: MT-RET

METTLER TOLEDO

## 高效便捷 稳定可靠

第一印象固然重要，但最终印象更加难忘！快速准确的收银服务会给人带来满意的购物体验，留下深刻印象。在快节奏的收银区，梅特勒-托利多Ariva收银秤帮助零售客户提供一流的售卖服务，同时与现有的业务流程完美结合。

等待收银时间长还频繁遇到扫码失败，这些情况都会让顾客的购物体验大打折扣，因此，收银秤的质量、速度和可靠性都必须达到最高水准。收银秤一方面要满足不间断操作提出的严格要求，另一方面还要面对收银区特有的功能风险。绝不能让传送带上的零碎物品——例如封口夹或纸板/塑料残渣等进入称重设备内。电子秤必须防尘防水，还能防止其他可能存在的污染源，避免出现任何问题。

► [www.mt.com/retail-ariva](http://www.mt.com/retail-ariva)



### 快速称重

Ariva收银秤交易速度超快，可迅速完成称重流程，同时它的设计符合人体工学，方便收银员操作，确保食品零售商为顾客提供优质服务。



### 轻松集成

Ariva收银秤支持各大制造商提供的双光学和横向扫描器。兼容诸多收银应用程序，包括需要获取电子秤数据的第三方POS解决方案。



### 可持续发展的技术

Ariva收银秤的设计注重节能，不仅环保，而且帮助零售商提高盈利水平。Ariva收银秤采用节能技术为客户节约成本，让客户的每一分投资都有所值。

### 品质保证

作为食品行业称重技术的领先供应商，梅特勒-托利多的称重解决方案在全球零售商的收银区广泛采用，诸如传统收银台、自助服务收银台和专门的计重销售设施。Ariva收银秤系列是梅特勒-托利多的技术精品，凝聚其精深专业知识和数十载丰富经验。多年来，梅特勒-托利多非常清楚，收银区称重最重要的是品质！

### Ariva收银秤系列

Ariva收银秤为各种收银应用提供了理想的解决方案。Ariva系列包括可与双光

学成像扫描器一起安装和集成的电子秤、横向扫描器，以及不带扫描器的独立电子秤。

- Ariva-B: 适合双光学成像扫描器的电子秤，速度至关重要
- Ariva-S: 独立电子秤，不带扫描器，适合计重销售的零售商使用，如冷冻酸奶和糖果店、散装食品店、咖啡和茶叶销售点、公司餐厅等，不一而足！

### 双分度支持

无论要称重的物品笨重还是小巧，Ariva所有型号都可提供双分度支持，实现高精度称重，并根据物品的重量

自动切换为最适合的模式。这就为零售商始终遵守法律规定提供了保证，同时最大限度降低了因皮重损失导致的利润损失。

### 轻松安装和维护

梅特勒-托利多提供专业服务，在现场安装Ariva收银秤时，精心为客户完成无缝部署。所有Ariva型号配备统一的软件，大大方便食品杂货零售商迅速安装、简化维护，节省时间和资金。

Ariva，新一代电子秤。  
让收银区服务体验完美顺畅。

# Ariva-B

## 速度是关键

**快速、精确、高性能。Ariva-B双分度秤可与双光学扫描器集成，食品杂货零售商若希望在收银区尽快完成扫描操作，这是绝佳的选择。**

梅特勒-托利多的Ariva-B双分度秤经过优化，可与收银区配备的多向扫描器集成。Ariva-B非常适合在称重和扫描过程中对速度有极高要求的收银环境，从容应对持续的高客流量，或一天中最繁忙的收银高峰。Ariva-B缓解了收银区的压力。高速称重一方面让员工提高操作效率，另一方面缩短顾客等待时间，带来令人更加满意的购物体验。这减轻了食品杂货购物给顾客和员工带来的压力，进而降低了收银出错的风险。

Ariva-B是超市、大型商城高速扫描和称重的理想之选，它不仅适合传统收银台、自助服务收银台，也适用于配备POS连接、交易繁忙的服务柜台。



### 速度惊人

比眨眼还快！给商品称重并与计价应用交换数据，Ariva收银秤通常只需70毫秒。结果：收银区即时称重，无需等候。



### 优化正常运行时间

金属边缘，防止液体渗入称重传感器。秤外壳底部有开口，便于排出冷凝水或溢出物，不会造成任何问题。所有外部组件均采用铝或不锈钢材质。



### 称重结果精确

Ariva-B方便收银人员为大小不一的新鲜食品称重。垂直支架可以根据需要升高，防止大葱等较长的商品在称重过程中凸出或滑落，还可以最大限度降低因称重数据不足带来的错误称重风险。



## 规格

### 称重范围

最大称重:	6 kg / 15 kg
分度值:	2 g / 5 g
最小称重:	40 g

### 支持的扫描器

支持的扫描器	尺寸(长x宽x高)
Datalogic MAGELLAN™ 8400	401 x 292 x 102 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9800i	399 x 292 x 106 mm
Datalogic MAGELLAN™ 9400i	401 x 292 x 102 mm
Honeywell Stratos™ 2700	399 x 292 x 102 mm
Motorola/Zebra 技术 MP 6000	399 x 292 x 102 mm
NCR RealPOS™ 7874	399 x 292 x 102 mm
NCR RealScan™ 79	399 x 292 x 102 mm

### 接口

RS-232, USB 2.0, 适配器电缆, 用于连接收银机(选配件)

### 通信

执行所有通用的收银机协议(如 Dialog 02、04、06 等)

### 操作起来非常舒适

Ariva 收银秤处理速度非常快，称重操作可以与扫描过程无缝集成。

### 最大限度减少停机时间

收银秤结构坚固耐用，设计时对功能进行了优化，最大程度上保证了零售商收银流程和交易的可靠性及正常运行时间。

### 易于维护

Ariva 收银秤采用光滑的不锈钢和铝制表面，日常清洁轻松完成。

## Ariva-S和Ariva-S-Mini 结构紧凑, 功能齐全

**紧凑、可靠、灵活。Ariva-S和Ariva-S-Mini双分度收银秤设计坚固耐用, 重量精度高。Ariva-S和Ariva-S-Mini非常适合无扫描器的收银区, 称重准确性丝毫不打折。**

对于无需扫描功能的收银台, Ariva-S和Ariva-S-Mini是理想的选择。Ariva-S经过优化, 可帮助收银台尽快完成称重和计价, 让顾客无需等待, 从而提供一流的顾客体验。在可靠性和耐用性方面, Ariva-S电子秤与收银区Ariva-B和Ariva-H电子秤一样, 达到了市场领先的质量标准。它们是计重销售企业的绝佳解决方案, 例如食品杂货零售商的店内餐厅、沙拉吧和橄榄吧; 冷冻酸奶、糖果、茶叶、咖啡和糖果店, 散装食品店、食品卡车、农产品市场摊位和公司内部自助餐厅。如果需要计重销售散装物品, Ariva-S电子秤非常合适。



### 称重精度高

精致的巧克力、异国香草和香料、高档茶茗和咖啡豆, 这些美味必须精确称重。对于重量轻、价格昂贵的产品, Ariva-S系列的独立收银秤可以用作双分度秤, 重量精度为3/6 kg, 分辨率1/2 g, 或者重量精度为6/15 kg, 分辨率2/5 g。



### 通讯快速可靠

支持USB/RS232/WiFi连接, 支持所有主流POS协议, 支持连续重量信息传输, 与POS收银系统通讯极其稳定可靠。满足收银高峰期, 快速称重快速通讯。



### 满足不同场景需求

Ariva-S和Ariva-S-Mini可作为单一称重电子秤, 还可用作计价电子秤, 在许多不同应用中具有多种功能。例如, 除了用作收银秤外, 在生鲜农产品区, 顾客可以自己用这些电子秤核对产品重量。



### 规格

称重范围	
最大秤重:	3 kg / 6 kg      6 kg / 15 kg
分度值:	1 g / 2 g      2 g / 5 g
最小秤重:	20 g      40 g
电子秤	尺寸(长x宽x高)
Ariva-S	280 x 316 x 58 mm
Ariva-S 柜台内嵌入式型号(选配件)	276 x 327 x 58 mm
Ariva-S-Mini	160 x 200 x 45 mm
利用支脚调节高度和调平	
接口	
WiFi 2.4G/5G 连接, RS-232, USB 2.0, 适配器电缆, 用于连接收银机(选配件)	
通信	
执行所有通用的收银机协议(如 Dialog 02、04、06 等)	

### 占用空间最小

专为收银台设计。外观时尚大方, 精致小巧, 扁平设计, 极适合收银台狭小&宝贵空间。拥有标准尺寸Ariva-S和迷你尺寸的Ariva-S-mini, 适用不同柜台。

### 上乘品质

Ariva-S和Ariva-S-Mini配备坚固耐用的铝质外壳和不锈钢秤盘, 采用易于清洁的设计, 符合要求苛刻的日常操作条件。

### 灵活的 POS 连接

Ariva-S秤支持广泛的POS系统协议, 标配RS-232和USB接口, 可连接收银机或POS系统。